



Anbausatz für MultiPod an K1200S

Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

1. Entfernen Sie zunächst den Plastikstopfen am linken Lenkerstummel (Bild A).
2. Bauen Sie den Anbausatz mit dem Kugelkopf vom MultiPod lose zusammen (Bild B & C).
3. Schieben Sie nun den zusammengebauten Anbausatz in den Lenkerstummel und drehen Sie die Inbusschraube fest (Bild D).
4. Die weitere Montage des MultiPod geschieht nun wie in der MultiPod-Anleitung beschrieben.

